

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

НК ИП.408229.100РЭ

# ОНИКС-1.ВД

ИСПОЛНЕНИЯ 050, 100



ИЗМЕРИТЕЛЬ УСИЛИЯ ВЫРЫВА  
АНКЕРНЫХ УСТРОЙСТВ



# СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения .....	3
2 Технические характеристики.....	4
3 Состав прибора.....	5
4 Устройство прибора.....	5
4.1 Принцип работы.....	5
4.2 Устройство.....	6
4.3 Клавиатура.....	8
4.4 Режимы работы.....	9
4.5 Система меню прибора.....	9
4.6 Режим измерений .....	12
4.7 Память результатов.....	13
5 Указание мер безопасности .....	14
6 Порядок работы .....	15
6.1 Предварительное включение и подготовка к работе .....	15
6.2 Выбор режимов работы.....	15
6.3 Подготовка объекта.....	17
6.4 Подготовка пресса.....	17
6.5 Проведение измерений.....	18
6.6 Предупреждения.....	20
6.7 Вывод результатов на компьютер.....	21
7 Техническое обслуживание и эксплуатация.....	21
8 Поверка.....	23
9 Маркировка и пломбирование.....	23
10 Правила транспортирования и хранения.....	23
11 Паспорт.....	24
Приложение А - Программа связи прибора с ПК.....	26

Руководство по эксплуатации содержит сведения о принципе действия, конструкции, технические характеристики, описание методов измерения, поверки и оценки измеряемых величин и другие сведения, необходимые для нормальной эксплуатации измерителя прочности материалов ОНИКС-1.ВД.

Эксплуатация прибора допускается только после внимательного изучения настоящего руководства.

## **1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

1.1 Измеритель прочности материалов ОНИКС-1.ВД (далее - прибор) предназначен для измерения усилия вырыва монтажных анкерных устройств и анкеров. Применяется для контроля усилия вырыва крепежа на объектах строительства, предприятиях стройиндустрии, в мебельном, деревообрабатывающем производстве, при обследовании и реконструкции зданий и сооружений.

1.2 Прибор модификации ОНИКС-1.ВД выпускается в четырех исполнениях:

- исполнение 1 - ОНИКС-1.ВД.020 – с диапазоном измерения нагрузки от 3,0 до 20,0 кН;
- исполнение 2 - ОНИКС-1.ВД.030 – с диапазоном измерения нагрузки от 3,0 до 30,0 кН;
- исполнение 3 - ОНИКС-1.ВД.050 – с диапазоном измерения нагрузки от 5,0 до 50,0 кН;
- исполнение 4 - ОНИКС-1.ВД.100 – с диапазоном измерения нагрузки от 5,0 до 100,0 кН;

В данном руководстве по эксплуатации описана работа с приборами исполнения 3 ОНИКС-1.ВД.050, исполнения 4 ОНИКС-1.ВД.100.

1.2 Рабочие условия эксплуатации - диапазон температур от минус 10 °С до плюс 40 °С,

относительная влажность воздуха при плюс 25 °С и ниже без конденсации влаги до 90 %, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

1.4 Прибор соответствует обыкновенному исполнению изделий третьего порядка по ГОСТ Р 52931-2008.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения нагрузки, кН: - ОНИКС-1.ВД.050 - ОНИКС-1.ВД.100	от 5,0 до 50,0 от 5,0 до 100,0
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении нагрузки, %	$\pm 2,0$
Пределы допускаемой дополнительной погрешности при измерении нагрузки при отклонении температуры окружающей среды от нормальной области на каждые 10 °С, %	$\pm 0,5$
Питание от встроенного литиевого источника с напряжением, В	$3,7 \pm 0,5$
Потребляемая мощность, Вт, не более	0,7
Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее	6
Память результатов измерений, не менее	360
Базовое расстояние от опор до оси, не менее мм	$\pm 70$



Габаритные размеры (длина × ширина × высота) прибора, мм, не менее - ОНИКС-1.ВД.050 - ОНИКС-1.ВД.100	360×60×175 380×60×200
Масса прибора, кг, не менее - ОНИКС-1.ВД.050 - ОНИКС-1.ВД.100	3,0 5,0
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	6000
Полный средний срок службы, лет, не менее	10

### **3 СОСТАВ ПРИБОРА**

3.1 Гидравлический пресс со встроенным электронным блоком.

3.2 Комплект приспособлений.

### **4 УСТРОЙСТВО ПРИБОРА**

#### **4.1 Принцип работы**

Принцип работы прибора основан на измерении усилия, при котором происходит срыв установленного анкера с места. В процессе нагружения прессы усилие растет до экстремального значения, превышение которого приводит к первоначальному кратковременному срыву анкера, сопровождающимся хлопком или щелчком, и резкому падению величины усилия вырыва. Дальнейшее нагружение гидропресса будет вытягивать анкер из шпура, но с усилием меньшим, чем усилие первоначального срыва. Встроенный электронный блок автоматически отслеживает весь процесс нагружения и запоминает его экстремальные точки. После снятия нагрузки на дисплее прибора будет отображено

максимальное значение усилия, при котором закрепленный анкер начал движение.

## 4.2 Устройство

Прибор представляет собой гидравлический пресс 1 со встроенным электронным блоком 2 (моноблочное силовое устройство).

Гидравлический пресс 1 имеет корпус, в котором смонтированы датчик силы, поршневой насос с рукояткой привода 3. Рукоятка привода фиксируется винтом 4.

Две независимо регулируемые по высоте опоры 7 и 8, позволяют установить прибор на неровной поверхности таким образом, чтобы усилие при отрыве было приложено строго вертикально.

Опора 7, изготовленная в виде «башмака», обеспечивает устойчивость гидропресса в вертикальном положении на наклонной поверхности. В рабочем положении гидропресс опорами 7 и 8 базируется в трех точках на поверхности бетона, сцентрирован с тягой 5, жестко соединенной с закрепленным анкером через захват 9, который обеспечивает самоцентрировку при установке и перпендикулярность приложения усилия отрыва. Предварительное натяжение осуществляется штурвалом 6.

Электронный блок 2 расположен на лицевой стороне гидропресса и оснащен 9-ти клавишной клавиатурой 10 и графическим дисплеем 11.

На переднем торце электронного блока находится USB-разъем 12, через который осуществляется заряд батареи питания и подключение к компьютеру. В корпусе электронного блока находится встроенный литиевый источник питания (извлечение и

замена литиевой батареи потребителем не допускается).








Рисунок 1 – Общий вид приборов ОНИКС-1.ВД.050, ОНИКС-1.ВД.100

Для измерения усилия вырыва анкеров комплект приспособлений состоит из

Комплект приспособлений	ОНИКС-1.ВД.020	ОНИКС-1.ВД.050	ОНИКС-1.ВД.100
захват Ø 8 мм	+	-	-
захват Ø 11 мм	+	+	+*
захват Ø 15 мм	-	+	+*

\* - при нагружении до шести тонн

### 4.3 Клавиатура

	Используется для включения и выключения прибора ( <i>если прибор забыли выключить, он выключается автоматически через заданный интервал времени</i> ).
	Служит для перевода прибора в режим измерения прочности и просмотра архива данных.
	Назначение: <ul style="list-style-type: none"><li>• вход в главное меню из режима измерения;</li><li>• вход и выход из пунктов главного меню и подменю.</li></ul>
	Служит для включения и выключения подсветки дисплея ( <i>при включении прибора подсветка всегда отключена</i> ).
	Предназначены для выбора строки меню, для установки значений параметров и для просмотра памяти по датам.
	Предназначены для управления курсором (мигающий знак, цифра и т.п.) в режиме установки рабочих параметров, а также для управления просмотром памяти результатов по номерам.
	Служит для сброса устанавливаемых параметров в начальное состояние, удаления ненужных результатов в режиме измерения и просмотра архива, быстрого перехода курсора между верхним и нижним пунктами меню.




## 4.4 Режимы работы

Предусмотрены следующие режимы работы:

- ручной, с запуском процесса измерений и фиксацией результата от клавиши **[M]** ;
- автоматический, с запуском измерений по заданному пороговому уровню усилия и с автоматическим определением экстремума;
- единичные измерения;
- серия измерений от 2 до 5 с вычислением среднего значения усилия и максимального отклонения от среднего.

## 4.5 Система меню прибора

4.5.1 После включения питания прибора на дисплее кратковременно появляется сообщение о названии прибора и о напряжении источника питания, затем прибор переключается в *главное меню*.



Требуемая строка выбирается клавишами **[↑]** и **[↓]** и выделяется темным фоном.


Для перехода к работе с нужным пунктом меню необходимо выбрать его клавишей **[↑]** или **[↓]** и нажать клавишу **[F]**. Для возврата в главное меню повторно нажать **[F]**.

4.5.2 Пункт главного меню «**КРЕПЕЖ**» служит для выбора нужного вида крепежных изделий, на которых будут произведены измерения.

Для этого необходимо выбрать пункт главного меню «**КРЕПЕЖ**» и нажатием клавиши **[F]** войти в

него, далее стрелками выбрать требуемое название и повторным нажатием клавиши завершить выбор.


Разделы безымянного крепежа (Крепеж-1, 2, 3) используются для индивидуальных названий, задаваемых пользователем с помощью специальной компьютерной программы (Приложение Б).



4.5.3 Пункт главного меню **«ДИАМЕТР»** позволяет устанавливать диаметр испытуемого крепежного изделия. Диапазон изменения этого параметра лежит в пределах от 5 мм до 20 мм, дискретность изменения равна 1 мм.



4.5.4 Пункт главного меню **«УСТАНОВКИ»**. Данный пункт меню служит для перехода к следующему подменю:





Пункт меню «**Режим измерений**» предназначен для выбора ручного или автоматического режимов выполнения измерений.

Пункт меню «**Количество замеров**» позволяет установить количество измерений в серии измерений (от 1 до 5).

Пункт меню «**Размерность**» предоставляет возможность выбора индикации размерности усилия вырыва в кН или кгс.

Пункт меню «**Скорость нагружения**» предназначен для установки предельных значений графического индикатора скорости нагружения, указывающих минимально и максимально допустимые скорости нагружения пресса. По умолчанию минимальная скорость 0,1 кН/с (10 кгс/с), максимальная – 0,3 кН/с (30 кгс/с).

После выбора и установки всех параметров измерения, удерживая нажатой клавишу , и затем, нажав клавишу **F**, прибор на индикаторе кратковременно отобразит информацию об установленных параметрах.



4.5.5 Пункт главного меню «**СЕРВИС**» позволяет через соответствующие подпункты:

- контролировать усилие, развиваемое гидропрессом (подпункт «калибровка»);

- просматривать информацию о ресурсах памяти (общее, занятое и свободное количество ячеек) и полностью очищать её от ранее сохраненных результатов;




11:49 17 Июл

Ресурсы:

	Изм.	Дни
Всего	800	80
Занято	0	0
Свободно	800	80

F



– устанавливать или корректировать дату и время;

– задавать интервал времени (от 5 до 30 мин.), по истечении которого прибор самостоятельно отключится, если пользователь забыл его выключить;

– просматривать информацию о напряжении источника питания;

– выбирать русский или английский язык отображения информации на дисплее прибора;

– изменить тему цветовой гаммы дисплея;

– просмотреть общие краткие сведения о производителе прибора.

#### 4.6 Режим измерений

Для перехода из главного меню в режим измерений необходимо нажать клавишу **M**.

При этом на дисплее (см. рис. 3) в верхней строке появляется текущее усилие и скорость нагружения, ниже расположен графический индикатор скорости нагружения, на котором темным полем выделен диапазон рекомендуемых скоростей нагружения. В нижней строке индицируется значение прочности.






Рисунок 3

## 4.7 Память результатов


4.7.1 Прибор оснащен памятью для долговременного хранения 800 результатов серий измерений и условий их выполнения, которые заносятся в память подряд, начиная с 1 номера для каждой даты календаря.

4.7.2 Каждый результат серии содержит до 5 результатов единичных измерений, среднее значение усилия и максимальное отклонение от среднего  $\varepsilon$  в %, а также условия выполнения измерений (вид крепежа, его диаметр, номер, дату и время получения результата).

4.7.3 Результаты можно просматривать на дисплее прибора. Вход в режим просмотра архива осуществляется из режима измерений нажатием клавиши  $\uparrow$ . Далее просмотр может производиться последовательно, как по номерам клавишами  $\leftarrow$ ,  $\rightarrow$  в обоих направлениях, так и по датам клавишами  $\downarrow$ ,  $\uparrow$ .

При входе в режим просмотра первоначально появляется результат, затем, используя клавиши

ⓕ, Ⓛ и Ⓧ, можно просмотреть содержимое серии и условия выполнения измерений, например:



4.7.4 При полном заполнении памяти прибор автоматически удаляет самый старый результат и заменяет его новым.

При необходимости можно удалить все результаты, используя меню «Память».

4.7.5 Из любого просматриваемого результата можно выйти в режим измерения нажатием клавиши Ⓜ, а далее нажатием клавиши ⓕ выйти в режим главного меню.

4.7.6 Любой результат можно удалить нажатием клавиши Ⓢ.

## 5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 К работе с прибором допускаются лица, прошедшие инструктаж по правилам техники безопасности, действующим на предприятиях стройиндустрии, строительных площадках и при обследовании зданий и сооружений.

5.2 На обследование объекта (конструкции) составляется задание, которое должно содержать: схему обследования, перечень мероприятий, необходимых для обеспечения обследования и безопасности работ с указанием лиц, ответственных за их выполнение.

5.3 При работе на высоте более 2 м и на глубине более 3 м, а также при прохождении в пределах 15 м силовой электросети или электрифици-

рованных путей необходимо строго соблюдать установленный порядок допуска к работам.

5.4 Перед работой необходимо ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, действующей на стройке или предприятии, к которому относится обследуемый объект.

5.5 О начале, окончании и характере работ при обследовании необходимо уведомить прораба стройки, начальника участка или смены предприятия.


5.6 Зону выполнения обследований необходимо обозначить предупреждающими знаками.

5.7 При выполнении обследований на высоте более 2 м и глубине более 3 м необходимо:

- работать вдвоем;
- работать, стоя на специальных подмостях;
- обязательно пользоваться монтажным поясом и каской.

## **6 ПОРЯДОК РАБОТЫ**

### **6.1 Подготовка к работе и включение**

Включить питание прибора нажатием клавиши  электронного блока, на дисплее временно появится сообщение о названии прибора и напряжении источника питания, затем прибор переключится на главное меню. Если дисплей сообщает о необходимости зарядки батареи или не работает, следует произвести цикл зарядки в соответствии с п. 7.5.

### **6.2 Выбор режимов работы**

Перед началом эксплуатации прибора и проведения измерений требуется выполнить установку режимов работы, для этого оператор должен вы-



брать указанные ниже пункты меню и установить необходимые параметры.

6.2.1 Выбрать вид крепежа (пункт меню «Крепеж»), например: анкер. Если необходимо указать другое название крепежа, следует воспользоваться компьютерной программой – см. Приложение Б.

6.2.2 Установить диаметр анкерного болта (пункт меню «Диаметр»).

6.2.3 Установить ручной или автоматический режим запуска процесса измерения (пункт меню «Режим измерений»).

В ручном режиме запуск процесса измерения и фиксация результата выполняются нажатием клавиши **M**, после того как пользователь убедился в правильности определения прибором максимального усилия, т.е. его соответствие усилию фактического отрыва, а не локального падения усилия при нагружении.

Автоматический режим запускается при достижении порогового усилия 0,2 кН (20 кгс) и автоматически выдает результат прочности. Для занесения результата в память прибора необходимо нажать клавишу **↑**.

6.2.4 Установить количество измерений, требуемых для проведения испытания (пункт меню «Количество замеров»):

- при единичном измерении значение равно 1;
- при проведении серии измерений значение равно от 2 до 5.

6.2.5 Выбрать необходимую размерность: кН, кгс (пункт меню «Размерность»). Для удобства работы рекомендуется использовать размерность **кгс**.



6.2.6 Выбрать диапазон индикации скорости нагружения: по умолчанию установлены 10 и 30 кгс/с (пункт меню «Скорость нагружения»).

### **6.3 Подготовка объекта**

Подготовку образцов к испытаниям проводить в соответствии с требованиями стандартов на методы измерений.

### **6.4 Подготовка пресса**

6.4.1 Подготовка пресса для исполнения ОНИКС-1.ВД.050, ОНИКС-1.ВД.100

Закрепить на головке анкерного крепления захват 9 (рисунок 1).

6.4.2 Навинтить на резьбовой хвостовик захвата 9 тягу 5.

Захваты  $\varnothing$  11 мм и  $\varnothing$  15 мм рассчитаны на предельную нагрузку равную 60 кН.

6.4.3 Привести гидропресс 1 в исходное состояние, соответствующее его полной разгрузке, вращая рукоятку привода 3 против часовой стрелки до упора. Завернуть опору 8 до отказа.

6.4.4 Установить гидропресс на тягу через центральное отверстие корпуса и навинтить на резьбовой конец тяги штурвал 6, оставив зазор между торцом штурвала и корпусом, соответствующий примерно половине оборота штурвала.

6.4.5 Поворачивая пресс вокруг тяги, найти устойчивое положение для опоры 7 и удобное для рукоятки привода 3.


6.4.6 Вывернуть опору 8 до контакта с поверхностью, затянуть рукой штурвал, создавая предварительное натяжение тяги с захватом, необходимое для надежного базирования пресса на поверхности изделия в трех опорных точках.

Нагружение гидропресса и вырыв анкера происходит в результате усилия, возникающего при вращении по часовой стрелке рукоятки привода поршневого насоса.


## 6.5 Проведение измерений

После подготовки и установки прибора на объекте можно приступать к измерениям.

6.5.1 Включить прибор и нажать клавишу **M** – прибор перейдет в режим ожидания.



6.5.2 Начать равномерное вращение рукоятки привода *по часовой стрелке* – при достижении порогового усилия нагрузки, равного 20 кг, дисплей перейдет в режим индикации процесса нагружения, например:



6.5.3 Подбором темпа вращения рукоятки добиться требуемой скорости нагружения 0,1-0,3 кН/с (10 – 30 кгс/с) и довести нагружение пресса до максимального значения усилия, которое будет соответствовать срыву анкера с места.

Дальнейшее нагружение пресса приведет к вытягиванию анкера из шпура, но с усилием меньшим, чем усилие срыва.

**Внимание!** Не допускается прикладывать значительные усилия на рукоять привода в крайних положениях штока поршневого насоса, достигаемых вращением рукояти против или по ча-


совой стрелке до упора, в противном случае может произойти поломка гидропресса.

6.5.4 После разгрузки гидропресса на дисплее появится результат испытания.



6.5.5 Зафиксировать результат в памяти можно нажатием клавиши **↑**.

6.5.6 После окончания серии измерений при однократном нажатии клавиши **M** прибор автоматически вычислит среднее значение усилия вырыва  $\bar{F}$  в серии и максимальное отклонение  $\varepsilon$ .




Для досрочного получения среднего значения усилия вырыва  $\bar{F}$  (при неполной серии) следует



нажать клавишу , а затем  с их одновременным удержанием.

## 6.6 Предупреждения

6.6.1 В приборе предусмотрена защита от перегрузки по усилию, поэтому при 2-х процентном превышении диапазона измерения нагрузки (см. пункт 2) на дисплее прибора с частотой 0,5 Гц будет появляться надпись.



Появление надписи будет сопровождаться прерывистым звуковым сигналом.

6.6.2 Все результаты испытаний, в которых при нагружении гидропресса произошло превышение разрешенной нагрузки, записываются в постоянную память прибора, с указанием условий измерения, силы нагружения, результатов, даты и времени проведения.

В описанных случаях при нарушении правил эксплуатации гидропресса гарантийные обязательства теряют силу. По рекламации о поломке гидропресса составляется акт на основании нарушений, зафиксированных прибором (см. пункт 11.3 «Гарантийные обязательства» настоящего РЭ).

6.6.3 Кроме того, гидравлическая система прибора оснащена конечными выключателями прямого (нагружение) и обратного (разгрузка) хода. При их срабатывании на дисплее прибора будет появляться текстовое предупреждение, сопровождаемое звуковым сигналом. Предупреждение будет индициро-



ваться на дисплее до тех пор, пока не будут выполнены рекомендуемые действия.



## **6.7 Вывод результатов на компьютер**

Прибор оснащен USB-интерфейсом для связи с компьютером. Описание программы и работа с ней изложены в Приложении Б. При каждом подключении прибора к компьютеру через USB-кабель будет активироваться подзарядка батареи питания.

## **7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

7.1 Профилактический уход и контрольные проверки прибора проводятся лицами, непосредственно эксплуатирующими прибор.

7.2 Прибор необходимо содержать в чистоте, периодически протирать его от пыли сухой и чистой фланелью, оберегать от ударов и избыточной влажности.

7.3 По завершению измерений силовое устройство необходимо очистить от пыли и частиц материала.

7.4 Не допускается нарушать заводские пломбы и вскрывать прибор. В противном случае прекращается действие гарантийных обязательств.


7.5 При первом включении прибора, а также при появлении на дисплее информации о разряде батареи или при отсутствии реакции прибора на включение, необходимо зарядить батарею. Для этого под-

ключить прибор к зарядному устройству с помощью кабеля USB. Подключить зарядное устройство к сети напряжением 220В либо подключить кабелем USB к работающему компьютеру.

**ВАЖНО! Заряд АКБ происходит только при включенном приборе.**

Время заряда зависит от степени разряда батареи.

О процессе заряда будет сигнализировать символичный индикатор заряда в правом нижнем углу дисплея. В процессе заряда отключение прибора по таймеру не работает.

7.6 При плохой освещенности помещения в приборе предусмотрена подсветка дисплея, включаемая клавишей . Без особой необходимости пользоваться подсветкой не рекомендуется из-за резкого увеличения потребления энергии и ускоренного (в 5 раз) разряда батареи питания.

7.7 Если в процессе работы прибор перестает реагировать на нажатие клавиш, необходимо нажать кнопку выключения прибора. Прибор должен выключиться не более, чем через 10 секунд.

7.8 Для снижения расхода энергии батареи, рекомендуется включать прибор непосредственно перед измерениями и отключать сразу после их выполнения.

7.9 При всех видах неисправностей необходимо с подробным описанием особенностей их проявления обратиться к изготовителю за консультацией. Отправка прибора в гарантийный ремонт должна производиться с актом о претензиях к его работе.

7.10 Прибор является сложным техническим изделием и не подлежит самостоятельному ремонту. Гарантийные обязательства теряют силу,

если пользователь нарушал заводские пломбы, прибор подвергался сильным механическим или атмосферным воздействиям.

## **8 ПОВЕРКА**

8.1 Поверку прибора проводят по методике поверки «Измерители прочности материалов Оникс-1. МП 408221-100. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФБУ «Челябинский ЦСМ».

8.2 Интервал между поверками – 1 год.

## **9 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ**

9.1 Маркировка прибора содержит:

- товарный знак предприятия - изготовителя;
- знак утверждения типа;
- обозначение прибора ОНИКС-1.ВД;
- порядковый номер прибора.

9.2 На прибор, прошедший приемо-сдаточные испытания, ставится пломба.

## **10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

10.1 Транспортирование приборов должно проводиться в упакованном виде любым крытым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

10.2 Расстановка и крепление ящиков с приборами в транспортных средствах должны исключать возможность их смещения и ударов друг о друга.

10.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться в соответствии с транспортной маркировкой по ГОСТ 14192.

10.4 Упакованные приборы должны храниться согласно ГОСТ 15150.

## 11 ПАСПОРТ

### **11.1 Комплектность**

11.1.1 Пресс гидравлический со встроенным электронным блоком, шт.	1
11.1.2 Комплект приспособлений:	
–захват анкера Ø 11 мм, шт.	1
–захват анкера Ø 15 мм, шт.	1
11.1.3 Зарядное устройство USB (1A), шт.	1
11.1.4 Кабель USB для связи с компьютером, шт.	1
11.1.5 Программа связи с ПК (USB-флеш), шт.	1
11.1.6 Сумка, шт.	1*
11.1.7 Руководство по эксплуатации, шт.	1

---

\* - кофр по заказу (оплачивается отдельно)



### 11.3 Гарантийные обязательства

11.3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых приборов ОНИКС-1.ВД требованиям технических условий. Гарантийный срок – 18 месяцев с момента продажи прибора.

11.3.2 Гарантия не распространяется на литиевую батарею, зарядное устройство и кабель USB и выход их из строя не является поводом для претензий.

11.3.3 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить ремонт прибора, если он выйдет из строя или его характеристики не будут удовлетворять требованиям технических условий.

11.3.4 Гарантийные обязательства теряют силу, если пользователь нарушал заводские пломбы, прибор подвергался сильным механическим или атмосферным воздействиям.

11.3.5 Гарантийные обязательства теряют силу в случае несоблюдения правил работы с гидропрессом и работы по ремонту выполняются на общих основаниях.

11.3.6 Гарантийный ремонт и периодическую поверку осуществляет предприятие-изготовитель ООО НПП "Интерприбор", 454080, г. Челябинск, а/я 12771, тел/факс (351) 729-88-85, 211-54-30, 211-54-31.

11.3.7 Послегарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель на договорных условиях.

11.3.8 Представитель ООО «НПП «ИНТЕРПРИБОР» в Москве: тел/факс (499) 174-75-13.

## ПРОГРАММА СВЯЗИ ПРИБОРА С КОМПЬЮТЕРОМ

### **Введение**

Программа предназначена для переноса результатов измерений в компьютер, их сохранения, просмотра и выборки из полученного массива, а также печати отобранных результатов в виде таблиц с указанием времени и даты проведения измерений, вида материала, значений прочности, средней прочности и максимального отклонения в серии.

Работа с программой требует обучения персонала или привлечения квалифицированного специалиста.

Минимально необходимые требования к компьютеру:

- Операционная система Windows XP/7/8 (32- или 64-разрядная).
- Наличие USB-интерфейса.

### **Установка программы:**

Для установки программы нужно вставить USB-флеш-накопитель «Интерприбор» в компьютер, открыть папку «Программа связи с ПК» и запустить «ОпухOSApAn\_14.10.15.exe». Далее, следуя указаниям с экрана, последовательно через нажатия клавиши "Next" провести инсталляцию программы. После установки станут доступными следующие программы:

- *Оникс-АП (Объекты)* – программирование новых объектов в приборе в режиме «Адгезия»;
- *Оникс-ОС (Материалы)* – программирование новых материалов в приборе в режиме «Отрыв-скол»;

- *Оникс-АНКЕР (Крепеж)* – программирование новых имен крепежных изделий в приборе в режиме «Анкер»;
- *Оникс-ОС-АП-АНКЕР* – программа переноса данных на ПК.
- *Оникс-ОС-АП-АНКЕР (Снимок с экрана прибора)* – программа, позволяющая делать снимки с дисплея.

При первом подключении прибора к компьютеру операционная система найдёт новое устройство – INTERPRIBOR USB, для которого необходимо установить драйвер USB. На мониторе появится «Мастер нового оборудования». Выберите пункт «Установка из указанного места» и нажмите кнопку «Далее».

В следующем окне отметьте действие: «Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах» и выберете пункт «Включить следующее место поиска». В качестве источника для поиска драйвера, воспользовавшись кнопкой «Обзор», укажите директорию с драйвером USB, который находится в папке **Driver**, вместе с инсталляционной программой OnyxOSApAn\_14.10.15.exe на CD-диске. Нажмите кнопку «Далее».


После этого операционная система найдёт драйвер и установит его. В завершение процедуры установки драйвера нажмите кнопку «Готово».


### **Работа с программой Оникс-ОС-АП:**


Вызвать программу «*Оникс-ОС-АП-АНКЕР*». На мониторе появится окно программы с системой меню в верхней строке. После этого появится окно с предложением выбрать вариант проекта (открыть существующий, открыть последний или создать новый).

Войти в меню «Настройка», подменю «Связь» и выбрать интерфейс связи – **USB**.

*Создание нового и открытие существующего проектов*



Чтобы считывать данные с прибора, производить распечатку на принтере и т.д. *необходимо первоначально создать новый проект!* Для этого нажать иконку  - «Новый» или воспользоваться меню «Файл», подменю «Новый». После создания нового проекта станут доступными две закладки (Описание, Адгезия, Отрыв-скол, Анкер).

Если проект, с которым вы собираетесь работать, был создан ранее, то для его открытия следует нажать пиктограмму  - «Открыть» или через меню «Файл», подменю «Открыть».


*Считывание информации с прибора*



-подключить прибор к компьютеру при помощи USB-кабеля;

-запустить программу и создать новый или открыть существующий проект;

-включить питание прибора;

-нажать иконку  - «Считать с прибора», индикатор будет показывать процесс считывания с прибора;

-после завершения сеанса связи, в зависимости от модификации прибора, на соответствующих закладках появится основная таблица результатов с указанием всех параметров испытаний. В дополнительной таблице, отображающей результаты серии замеров, пользователь может самостоятельно исключить из расчета неверно выполненные измерения.

#### *Работа с данными*

Программа позволяет производить выборку требуемых результатов из массива данных (дата, вид материала и т.д.), выводить их на печать или экспортировать в Excel.

#### **Работа с программой Оникс-АНКЕР (Крепеж):**

Программа *Оникс-АНКЕР (Крепеж)* позволяет пользователю запрограммировать в приборе три новых названия крепежных изделий, с возможностью дальнейшей их корректировкой.

Важные замечания:

- имена не должны превышать 10 символов;
- пустые строки при загрузке названий воспринимаются прибором как имена «Крепеж-1,2,3»;
- для корректной работы язык меню прибора должен соответствовать языку загрузки.